Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:48

Link do produktu: https://hurtpro.eu/activshop-barbicide-clippercide-spray-do-dezynfekcji-i-smarowania-maszynek-do-wlosow-500ml-p-67198.html

ActivShop BARBICIDE CLIPPERCIDE Spray do dezynfekcji i smarowania maszynek do włosów 500ml

Cena	**287,93 zł**
Numer katalogowy	**1038530802**
Kod producenta	**AC106171**
Kod EAN	**4260638460102**

Opis produktu

Skuteczna 5-krotna ochrona maszynek do strzyżenia włosów
Bezkonkurencyjny Spray do dezynfekcji maszynek.
Nie zawiera aldehydów. Dezynfekuje, smaruje, czyści, chłodzi i chroni nasadki maszynek do strzyżenia przed rdzewieniem - i to wszystko za jednym zamachem, w trakcie jednego krótkiego zastosowania!

SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH OCZEKIWAŃ FRYZJERÓW I STYLISTÓW!

Szerokie spektrum działania
Skutecznie niszczy wszystkie *bakterie, grzyby oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C).*
Bezpieczny dla zdrowia
Bez aldehydów nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień. Możliwość dezynfekcji maszynki na oczach klienta.
Bezpieczny dla maszynek
Trwała ochrona przed rdzewieniem. Clippercide nie zawiera etanolu, który negatywnie wpływa na jakość ostrzy. Posiada w składzie substancję antykorozyjną, zapobiegającą powstawaniu rdzy i przedłużającą okres użytkowania nasadki. CLIPPERCIDE skutecznie regeneruje także stare maszynki oraz usuwa rdzę.
Konserwujące smarowanie
Spray wytwarza cienką powłokę smaru, zmniejszającą zużycie i sprawiającą, iż nożyki wolniej się tępią.
Dokładne czyszczenie
Ciśnienie strumienia usuwa włosy, kurz i zabrudzenia pomiędzy nożykami - czyszcząc jednocześnie powierzchnię.
Niezawodne chłodzenie
CLIPPERCIDE posiada również funkcję chłodzenia, umożliwiającą bezproblemową eksploatację maszynki do strzyżenia. Jest rekomendowany przez światowych producentów maszynek do strzyżenia włosów.
Zalecany przez producentów najlepszych maszynek fryzjerskich np., JAGUAR czy BELLISSIMA

Zastosowanie
Spryskać nasadkę preparatem CLIPPERCIDE w trakcie pracy maszynki, następnie wyłączyć maszynkę i pozostawić ją aż do wyschnięcia nasadki.